


Sonoriser un camping

1 à 4 zones



- Câble 2 x 1,5 mm²
- - - Câble audio RCA / RCA
- ⋯ Câble RJ45 / Cat 5
- Câble blindé 9/10"
- Liaison directe - USB
- Platine murale XLR - GZ 776
- - - - Câble 2 x 0,5 mm²

Options

