


Sonoriser une piscine

1 à 3 zones



— Câble 2 x 1,5 mm²
- - - Câble audio RCA / RCA

..... Câble RJ45 / Cat 5
— Câble blindé 9/10°

■ Liaison directe - USB
■ Platine murale XLR - GZ 776

- · - · - Câble 2 x 0,5 mm²

Options

ANIMATION



Trépied
ZR-5012



Ensemble portable
CP-5874

HP subaquatique



HP subaquatique
RY-RB-SUBAQUA