





# Configuration PC pour utilisation du cordon ZR-CC316-USB

## Si COM non reconnue





Paramètres avancés pour COM1

Numéro de port COM:

COM1

**Choisir un n° de port entre 1 et 4. Puis OK pour valider**

Longueurs des trames USB

Choisir une valeur faible afin de corriger

Choisir une valeur haute afin de privilégier la réponse

Réception (Octets):

4096

Transmission (Octets):

4096

Options BM

Choisir une valeur faible afin de corriger les problèmes de réponse.

Temps de latence (msec):

16

Délais

Délai d'attente minimum en lecture (msec):

0

Délai d'attente minimum en écriture (msec):

0

Divers

Enumérateur de périphérique série

Imprimante série

Invalider si hors tension

Notification d'événements inattendus

Valider RTS à la fermeture du port

Invalider les signaux de contrôle MODEM à l'initialisation

Enable Selective Suspend

Selective Suspend Idle Timeout (secs)

5

OK

Annuler

Valeurs par défaut